


Kurzanleitung

Quick Start

Guide rapide

Guida rapida



PrimeMini Connect

————— DE —————

Vielen Dank, dass du dich für Prime Computer entschieden hast.

Bitte lies die ganze Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
deines Gerätes. Weiterführende Informationen findest du unter
www.primecomputer.ch/support

————— EN —————

Thank you for choosing Prime Computer.

Please read the entire user manual before putting
the device into operation. For further information please visit
www.primecomputer.co/support

————— FR —————

Nous te remercions d'avoir choisi Prime Computer.


Veuillez lire le mode d'emploi complet avant la mise en service
de ton appareil. Tu trouveras des informations supplémentaires
sous: www.primecomputer.co/support

————— IT —————

Molte grazie per aver scelto Prime Computer.

Prima di avviare il tuo dispositivo, ti preghiamo di leggere
l'intero manuale operativo. Per ulteriori informazioni puoi
consultare il sito: www.primecomputer.co/support

PrimeMini Connect




VORDERSEITE

- 1 Ein/Aus-Taste
- 2 USB 3.1
- 3 Combo Line-in/Line-out

FRONT

- 1 On/Off button
- 2 USB 3.1
- 3 Combo line-in/line-out




RÜCKSEITE

- 1 Kensington Lock
- 2 Seriennummer
- 3 WLAN
- 4 Stromanschluss
- 5 DisplayPort 1.4
- 6 HDMI 2.0
- 7 USB 3.1
- 8 Ethernet

BACK

- 1 Kensington Lock
- 2 Serial number
- 3 Wi-Fi
- 4 Power connection
- 5 DisplayPort 1.4
- 6 HDMI 2.0
- 7 USB 3.1
- 8 Ethernet

PrimeMini Connect




FACE AVANT

- 1 Touche marche/arrêt
- 2 USB 3.1
- 3 Combo line-in/line-out

PARTE ANTERIORE

- 1 Pulsante on/off
- 2 USB 3.1
- 3 Combo line-in/line-out



FACE ARRIÈRE

- 1 Kensington Lock
- 2 Numéro de série
- 3 Wifi
- 4 Raccord électrique
- 5 DisplayPort 1.4
- 6 HDMI 2.0
- 7 USB 3.1
- 8 Ethernet

PARTE POSTERIORE

- 1 Kensington Lock
- 2 Numero di serie
- 3 Wi-Fi
- 4 Collegamento all'alimentazione
- 5 DisplayPort 1.4
- 6 HDMI 2.0
- 7 USB 3.1
- 8 Ethernet

LIEFERUMFANG

1x PrimeMini Connect

1x Netzteil

1x Kurzanleitung

Optional bestelltes Zubehör

BEDIENUNGSANLEITUNG ERSTE SCHRITTE

- 1 Monitor anschliessen
- 2 Netzkabel verbinden und/oder WLAN-Antennen anschrauben
- 3 Maus, Tastatur und weiteres Zubehör verbinden
- 4 Mitgeliefertes Netzteil zuerst an das Gerät, dann an die Steckdose anschliessen
- 5 Ein/Aus-Taste drücken
- 6 Optional bei Windows-Vorinstallation: Windows-Setup-Anweisungen befolgen
- 7 Windows Lizenzschlüssel eingeben:
Originaletikette befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

WARTUNGS- UND REPARATURHINWEISE

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes. Bei Ausfall das Gerät nicht selbst reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt. Bei Fragen oder Problemen kontaktiere bitte unser Support-Center.
www.primecomputer.ch/support

BETRIEBSSICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Bitte befolge die Warnhinweise, um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung deines PCs zu gewährleisten. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt. Der Verwendungszweck ist hierbei ausdrücklich einzuhalten.

DE

Allgemeine Hinweise



Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe



Nicht im Hausmüll entsorgen



Entspricht den europäischen Rechtsnormen



Vorsicht, die Oberfläche wird heiss (bis 60°C/140°F)

RECHTLICHE HINWEISE

Die Prime Computer AG haftet nicht für redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch. Auch werden inhaltliche Änderungen ohne Ankündigung ausdrücklich vorbehalten. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherten Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche oder Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen abzuleiten, insbesondere nicht für Softwaredefekte, Datenverluste, sowie daraus resultierende Folgeschäden. Mit dem Kauf und der Annahme der Lieferung, hast du bereits die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptiert.

Weiterführende Informationen findest du unter www.primecomputer.ch



Gerät nicht verwenden wenn das Netzkabel oder die daran angebrachten Stecker angeschmort oder beschädigt sind.




Netzkabel und andere Kabel nicht einstecken.



Gerät während dem Betrieb nicht abdecken.



Gerät nicht verwenden wenn Flüssigkeiten hineingelaufen sind. Gerät nicht unter fließend Wasser halten oder in Wasser tauchen.



Gerät nicht selbst reparieren. Öffne niemals selbst das Gehäuse des PCs (ausser für Revisionsöffnungen) und betreibe niemals den PC bei geöffnetem Gehäuse.



Aufgrund der passiven Kühlung besteht Verbrennungsgefahr. Je nach Umgebungstemperatur und Auslastung kann das Gerät an der Oberfläche heiss werden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionsweise und Leistung nicht.



Umgebungstemperatur für stabilen Betrieb: -20°C/-4°F bis 40°C/104°F. Vermeide Temperaturschwankungen zwischen Minus- und Plusgraden (Kondensationsgefahr).



Ausgediente Geräte und Verpackung fachgerecht entsorgen lassen oder zum Recycling an unser Support-Center zurückschicken.

SCOPE OF SUPPLY

1x PrimeMini Connect

1x Power supply cable

1x Quick Start

Optionally ordered accessories

USER MANUAL FIRST STEPS

- 1 Connect the monitor
- 2 Connect the network cable and/or attach the WLAN antennas
- 3 Connect the mouse, keyboard and other hardware
- 4 Plug the power supply cable into the device first and into the outlet second
- 5 Press the On/Off button
- 6 Optionally with preinstalled Windows: Follow Windows' setup instructions
- 7 Enter the Windows license key:
The original label is located on the bottom of the device.

MAINTENANCE AND REPAIR NOTICES

The device does not contain any components in need of maintenance or cleaning. If the device fails, do not attempt to repair it yourself. This will void the warranty. If you have questions and/or difficulties, please contact our support center.

www.primecomputer.co/support

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

To ensure steady performance and long-lasting functionality, please observe the warnings pertaining to the device. Prime Computer does not assume any liability for damage that may occur on account of noncompliance. Use the device in accordance with its designated use and for its intended purpose only.

EN

General information



Restriction (the use of certain) hazardous substance



Do not dispose of with normal household waste



Conforms to European legal norms



Caution, the surface of the device can run hot (up to 60°C/140°F)

LEGAL NOTICES

The Prime Computer AG does not accept liability for errors, omissions or any other type of clerical defect in this user manual. Furthermore, the information is subject to change without notice. It has been provided without warranty of its correctness and does not constitute any warranted qualities. The user bears all risks of usage of this information. No further-reaching warranty claims or assertion of compensation claims can be derived from this document, particularly with regard to software defects, loss of data, and resulting consequential damage. With the purchase and receipt of the delivery, you have approved to have accepted the terms and conditions (T&C).

For further information please visit
www.primecomputer.co

EN



Do not use the device if the power cable or attached plug is melted or otherwise damaged.




Do not pinch or mechanically stress the cables.



Do not cover the device during use.




Do not use the device if liquids have entered it.
Do not submerge the device in water or hold it under running water.



Do not attempt to repair the device yourself.
Never open the chassis yourself (except inspection openings) or operate the device with the chassis open.



Danger of burns due to passive cooling. Depending on the load and ambient temperature, the surface of the device can run hot. This is due to passive cooling and is normal. The functionality and performance are not affected.



Ambient temperature for steady performance: -20°C/-4°F to 40°C/104°F. Avoid temperature fluctuations between minus and plus degrees (danger of condensation).



Please properly dispose of end-of-life devices and packaging or return them to our support center for recycling.

CONTENU

1x PrimeMini Connect

1x bloc d'alimentation

1x guide rapide

Accessoires commandés en option

MODE D'EMPLOI PREMIÈRES ÉTAPES

- 1 Brancher l'écran
- 2 Connecter le câble et/ou visser l'antenne wifi
- 3 Connecter la souris, le clavier et les accessoires supplémentaires
- 4 Connecter le bloc d'alimentation fourni d'abord à l'appareil et ensuite à la prise électrique
- 5 Appuyer sur la touche marche/arrêt
- 6 En option, dans le cas d'une pré-installation Windows : Suivre les instructions de configuration Windows
- 7 Saisir la clé de licence Windows :
l'étiquette originale se trouve sur le dessous de l'appareil

INDICATIONS CONCERNANT LA MAINTENANCE ET LES RÉPARATIONS

Il n'existe pas de pièces devant être entretenues ou nettoyées à l'intérieur de l'appareil. Ne répare pas toi-même l'appareil en cas de panne, faute de quoi la garantie sera annulée. En cas de questions ou de problèmes, veuillez contacter notre centre d'assistance. www.primecomputer.co/support

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Pour garantir des performances constantes et une fonctionnalité durable, veuillez respecter les avertissements relatifs à l'appareil. Prime Computer n'assume aucune responsabilité pour les dommages pouvant survenir en cas de non-conformité. Utiliser l'appareil conformément à l'usage auquel il est destiné.

Indications générales



Limitation (de l'utilisation de certaines) matières dangereuses



Ne pas éliminer avec les déchets domestiques



Correspond aux normes juridiques européennes



Attention, la surface devient chaude (jusqu'à 60 °C/140 °F)

MENTIONS LÉGALES

Prime Computer Corporation décline toute responsabilité en cas d'erreurs, d'omissions ou de tout autre type de défaut d'écriture dans ce manuel d'utilisation. De plus, les informations sont sujettes à changement sans préavis. Elles ont été fournies sans garantie d'exactitude et ne constituent pas des qualités garanties. L'utilisateur assume tous les risques liés à l'utilisation de ces informations. Ce document ne peut donner lieu à aucune autre revendication de garantie ou d'indemnisation, en particulier en ce qui concerne les défauts du logiciel, la perte de données et les dommages consécutifs. Avec l'achat et la réception de la livraison, tu reconnais avoir accepté les conditions générales de vente (CGV).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.primecomputer.co



N'utilises pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche est fondu ou endommagé.




Ne pinces pas les câbles et ne les mets pas sous tension mécanique.



Ne couvres pas l'appareil pendant son utilisation.




Ne pas utiliser l'appareil si des liquides y ont pénétré. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou le maintenir sous l'eau courante.



N'essayes pas de réparer l'appareil toi-même. N'ouvres jamais le boîtier PC toi-même et ne fais jamais fonctionner l'appareil avec le boîtier PC ouvert.



Selon la charge et la température ambiante, la surface de l'appareil peut chauffer. Ceci est dû au refroidissement passif et est normal. La fonctionnalité et les performances ne sont pas affectées.



Température ambiante pour une performance constante: -20°C/-4°F à 40°C/104°F. Évitez les variations de température entre moins et plus de degrés (risque de condensation).



Veuilles tu débarrasser correctement des appareils en fin de vie et de leurs emballages ou les retourner à notre centre d'assistance pour les recycler.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 PrimeMini Connect
- 1 Alimentatore
- 1 Guida rapida
- Accessori opzionali ordinati

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMO PASSO

- 1 Collegare il monitor
- 2 Collegare il cavo di rete e/o avvitare le antenne WLAN
- 3 Collegare il mouse, la tastiera e gli altri accessori
- 4 Collegare prima l'alimentatore in dotazione al dispositivo, quindi la presa
- 5 Premere il pulsante on/off
- 6 Opzionale con preinstallazione Windows: Seguire le istruzioni di installazione di Windows
- 7 Immettere la chiave di licenza di Windows: **l'etichetta originale si trova nella parte inferiore del dispositivo.**

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Non ci sono parti da riparare o pulire all'interno del dispositivo. In caso di guasto, non riparare il dispositivo da soli, pena la decadenza della garanzia. Per qualsiasi domanda o problema, contattare il nostro Centro di Assistenza.

www.primecomputer.co/support

SICUREZZA OPERATIVA E AVVERTENZE

Seguire le avvertenze allo scopo di garantire un funzionamento affidabile e una lunga durata del PC. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale. L'uso previsto deve essere rigorosamente rispettato.

Informazioni generali



Restrizione (uso di determinate) sostanze pericolose



Non smaltire insieme ai rifiuti domestici



Conforme alle norme di legge europee



Attenzione, la superficie diventa calda (fino a 60°C/140°F)

NOTE LEGALI

Prime Computer AG non è responsabile per errori editoriali o omissioni contenute nel presente manuale. Sono espressamente riservate anche le modifiche al contenuto senza alcun preavviso. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono fornite senza garanzia di accuratezza. In particolare, queste informazioni non contengono alcuna caratteristica garantita. Tutti i rischi derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni sono a carico dell'utente. Dal presente documento non deriva alcuna ulteriore pretesa di garanzia o presentazione di richiesta di risarcimento danni, in particolare per quanto riguarda difetti inerenti al software, perdita di dati e danni conseguenti. L'acquisto e l'accettazione della fornitura implicano l'accettazione dei termini e delle condizioni generali vigenti (CG).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.primecomputer.co



Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione o le spine collegate presentino danni o bruciature.




Non schiacciare il cavo di alimentazione e gli altri cavi.



Non coprire il dispositivo durante il funzionamento.



Non utilizzare il dispositivo se vi sono penetrati liquidi. Non tenere il dispositivo sotto l'acqua corrente o immergerlo in acqua.



Non tentare di riparare il dispositivo per conto proprio. Non aprire mai la custodia del PC e non utilizzare mai il PC con la custodia aperta.



A causa del raffreddamento passivo, il dispositivo può surriscaldarsi a seconda della temperatura ambiente e del carico sulla superficie. Ciò è normale e non influisce né sulle prestazioni né sul funzionamento.



Temperatura ambiente per un funzionamento stabile: -20°C/-4°F a 40°C/104°F. Evitare gli sbalzi di temperatura tra meno e più gradi (rischio di condensa).



Smaltire correttamente le attrezzature e gli imballaggi usati o rispedirli al nostro centro di supporto per il riciclaggio.



Swiss Quality

www.primecomputer.ch